

Портативный генератор холодного тумана



Портативный генератор холодного тумана с объемом бака 4,5 литра можно широко использовать в обеззараживании, стерилизации и другой работе, связанной с распылением. Этот продукт имеет много преимуществ: точная ориентация потока, дальность действия, хороший эффект дезинфекции воздуха, экономия воды и хим. растворов, распыление большого объема тумана и безопасность для оператора. Капля тумана имеет небольшой диаметр, но большое количество, хорошо распределяется и может долго находиться в воздухе, что делает воздух чище значительно дольше.

Характеристики:

Название: Портативный генератор холодного тумана

Номинальная мощность: 1200W

Емкость бака: 4.5L

Распыление при статическом ветре: 8-10 метров

Скорость распыления: 150-260ml/Min

Длина провода: 5 метров

Размер коробки : 43*26*43

Вес нетто: 2,8 кг

Вес брутто: 3,4 кг

Инструкция по эксплуатации:



Первое: Добавьте раствор. Для этого откройте крышку бака и добавьте соответствующий раствор, затем добавьте воду в соответствии с пропорцией, закройте крышку и можете приступить ко второму шагу.

Второе: Подключите источник питания. Перед подключением необходимо проверить защиту от утечки жидкости из бака. Во избежание удара током, категорически запрещается работать с устройством без защиты от утечки.

Третье: Нажмите кнопку включения. Сигнал -это рабочее состояние, О показывает выключение.

Четвертое: Отрегулируйте переключатель потока. В начале работы переключатель потока должен быть установлен

на максимум, далее в работе пользователь может регулировать количество распыления в соответствии со своими потребностями.

Пятое: Начните процесс распыления. Во время распыления скорость ходьбы должна быть равномерной. Разбрызгиватель нельзя хаотично крутить вправо или влево, вверх или вниз, это может нанести вред прибору и оператору. Оператор должен всегда обращать внимание на скорость вращения зубчатой пластины. Если скорость вращения уменьшается, следует немедленно прекратить распыление, очистить сопло и осмотреть прибор. Не рекомендуется использовать распылитель при сильном ветре. Во время работы с прибором операторы должны носить рабочую одежду, маски, защитные очки, перчатки и головные уборы, не курить и не есть во время работы. Доступ к воде, мыло и полотенца должны быть подготовлены для операторов так, чтобы они могли мыть руки и лица сразу после проведения операции. Рабочую одежду следует часто стирать и менять.

Примечание:

- После завершения операции оставшийся раствор следует вылить, затем добавить очищающий спрей на 2-3 минуты
- Включение прибора: сначала включите питание, а затем отрегулируйте клапан выхода потока распыления.
- Выключение прибора: сначала закройте клапан выхода потока распыления, а затем выключите питание
- Во время распыления запрещено направлять поток непосредственно на человека и животное
- Запрещается эксплуатировать изделие без устройства

защиты от утечки

- Время работы без перерыва должно быть не более 20 минут
- Храните прибор в недоступном для детей месте

Самые частые вопросы и их решение:

Отсутствие распыления: во-первых, проверьте, герметичность закрытия крышки бака, если она закрыта не герметично, то закройте ее. Во-вторых, проверьте, работает ли двигатель, если нет, проверьте, включен ли источник питания, если нет питания, пожалуйста, включите его. Если питание включено, проверьте исправность двигателя. В-третьих, если вышеперечисленные два пункта исправны, проверьте, заблокирован ли переключатель потока, если это так, снимите переключатель потока, очистите или замените его.